



Reserve:
Kann mit GND auf einem anderen Taster gebraucht werden.

div. Elektronikaster
zB. Feller 323 227 000

Um den Taster auf der Casambi APP anzumelden drücken Sie bitte gleichzeitig 2 Tasten z.B. 4+5.

Tastenbelegung X-Press:

- T1 Leuchte / Szene / Gruppe
- T2 Leuchte / Szene / Gruppe
- T3 Leuchte / Szene / Gruppe
- T4 Leuchte / Szene / Gruppe
- 5 warmweiss / T1 (shift) up
- 6 kaltweiss / T1 (shift) down
- 7 EIN | DIM +
- 8 AUS | DIM -

Tastenbelegung Occhio:

- T1 Leuchte / Szene / Gruppe
- T2 Leuchte / Szene / Gruppe
- T3 Leuchte / Szene / Gruppe
- T4 Leuchte / Szene / Gruppe
- 5 up / T1 (shift) warmweiss
- 6 down / T1 (shift) kaltweiss
- 7 EIN | DIM +
- 8 AUS | DIM -

Anschlusschema: LIGA air Baustein
Leuchtenmodell: ...
Steuerung: Tastermodul für Ansteuerung DYN Leuchten UP&DOWN

LIGA.AIR.T4.SW4.240
V1.1 / 03.04.2023



LIGA AIR

LICHTTEAM AG
Stationsstrasse 89
6023 Rothenburg

+41 41 280 57 57
mail@ligaair.ch
www.ligaair.ch

