Informationen zu LIGA.AIR.REP.SOLAR

Wichtige Informationen:

Die richtigen Breitengrade beachten (Sonnenscheindauer).

Deutschland, BENELUX und die Schweiz haben das ganze Jahr genug Sonnenschein.

Standort suchen Ideale Platzieren ist in Südausrichtung.

Die Antenne so platzieren damit eine Bluetooth-Mesh Verbindung gewährleistet ist.

Schalter auf off bedeutet, dass die Antenne nicht aktiv ist und somit findet keine Tiefenentladung des Akkus statt.

ROTE LED Akku wird geladen

GRÜNE LED Akku ist geladen

Anschlussschema:	LIGA air Baustein	LIGA.AIR.REP.SOL+
Leuchtenmodell:	...	V1.0 / 18.10.2023
Steuerung:	Repeater Solarbetrieben	

LIGAAIR

LICHTTEAM AG
Stationsstrasse 89
6023 Rothenburg

+41 41 280 57 57
mail@ligaair.ch
www.ligaair.ch