

Affectation des boutons :

- 1 Déclencheur UP (Vent / Pluie)
- 2 Obturateur DOWN (Lux)
- 3 Silence si ni le canal 1 ni le canal 2 ne s'applique (silence de scène)
- 4

Casambi APP 

LIGA.AIR.WRD-24+P1

Vent 28 Km/h

Lux 200lx-10'000lx

Pluie On


Casambi APP 

LIGA.AIR.WRD-24+P2

Vent 38 Km/h

Lux 200lx-10'000lx

Pluie On


Casambi APP 

LIGA.AIR.WRD-24+P3

Vent 49 Km/h

Lux 200lx-10'000lx

Pluie On


Casambi APP 

LIGA.AIR.WRD-24+P4

Vent 28 Km/h

Lux 200lx-10'000lx

Pluie Off


Casambi APP 

LIGA.AIR.WRD-24+P5

Vent 38 Km/h

Lux 200lx-10'000lx

Pluie Off

Casambi APP 

LIGA.AIR.WRD-24+P6

Vent 49 Km/h

Lux 200lx-10'000lx

Pluie Off

Wiring Diagram: LIGA air module (profilé)
 Luminaire Model: ...
 Control: Détecteur de vent et de pluie

LIGA.AIR.WRD-24+
 V1.0 / 06.07.2023



LIGA AIR

LICHTTEAM AG
 Stationsstrasse 89
 CH-6023 Rothenburg
 SWITZERLAND

+41 41 280 57 57
 mail@ligaair.ch
 www.ligaair.ch

